

사용 매뉴얼

R&S ETL TV ANANLYZER 500kHz ... 3GHz



로데슈바르즈코리아㈜ 서울시 강남구 논현동 83-29 TEL : 02-3485-1900 FAX : 02-547-4300 E-MAIL : sales@rskor.rohde-schwarz.com / <u>service@rskor.rohde-schwarz.com</u>

장비 전면 설명



- 🔟 전원 버튼 : 장비 ON/OFF를 위한 전원버튼
- 🔲 프리셋 버튼 : 장비 초기화 버튼. 장비의 모든 설정을 초기화 합니다.
- 💷 파일 버튼 : 장비의 설정상태를 저장/불러오기, 파일 복사
- 📟 셋업 버튼 : 장비의 설정과련 메뉴 버튼
- 🔤 프린트 버튼 : 화면 프린트, 화면 캡처 버튼
- 📃 도움말 버튼 : 장비관련 도움말을 볼 수 있는 버튼.
- 🔤 모드 버튼 : 스펙트럼 모드와 TV분석기 모드를 선택하는 버튼.
- 페 메뉴 버튼 : 디지털TV 분석기능과 아날로그TV분석기능을 선택하는 버튼.

	(*************************************	Rif	 			- Section		
							-6	
(and						-		
(see							15	
							1	
0						-	1	1. (B) 🔲 o 🔝 (B),

- 🚥 주파수 설정을 위함 버튼.
- 💷 분석하고자하는 신호대역을 결정하는 SPAN버튼.
- 💷 감쇄(Attenuation) 설정, 신호 입력단자 설정.
- 📖 RBW, VBW 조정 버튼.
- 💷 스윕타임 설정 버튼. 신호의 측정시간 결정.
- 📧 트리거 관련 설정 버튼.

		Contraction of the state of the													
	1000	100	And a second												
	(111)	14											퍼(크))(프),		
	Comp.										1				
	(and)														
	100												I I I I I I I I		
													김 김 희 집 물로	a constant	
														GV m Va	
	<u></u>										August and Aug		from found former	0.0.0	
														a l	
	0													- <u>(3)</u>	
												A	10.525		

- 📖 마커 버튼으로 절대마커와 델타마커가 설정 가능.
- • 마터 찾기 버튼으로 최대/최소값 찾기, 현재 마터값을 센터주파수 설정 가능.
- 💷 새로운 측정 시작
- 📖 측정버튼으로 장비 설정 후 이버튼을 이용하여 측정하고자 하는 값을 확인.
- 📖 리미트라인을 화면에 그릴 수 있는 메뉴.
- _____ 측정데이터를 표시해주는 방법을 설정하는 메뉴.





 조작 버튼 : 장비 조작을 위한 방향/숫자 버튼.



```
USB 단자 : 마우스/키보드 연결, USB메모리 연결을 위한 USB단자
```



오디오 출력단자. 옵션에 따라 베이스밴드 오디오 신호를 들을 수 있음.



🎽 75옴 RF 입력단자. 이단자를 이용하기 위해서는 AMPT 버튼 이용



50음 RF입력단자. 이단자를 이용하기 위해서는 AMPT 버튼 이용.

장비 후면 설명



ATSC/8VSB 디지털 TV 신호 분석

이메뉴는 8VSB신호를 측정하는 과정입니다.

- 이메뉴는 크게 3가지 과정으로 구분된다.
- 과정 1.: 신호 입력단자 선택
- 과정 2.: ATSC/8VSB 선택
- 과정 3.: 주파수 설정
- 과정 4.: 측정

과정 1.: 신호 입력단자 선택

: ETL은 세가지 신호 입력단자(RF 50음, RF75음, I/Q 신호)를 이용하여 신호 분석이 가능하 며 주로 RF 50음, RF 75음(장비 전면)을 이용하여 측정을 수행합니다.



단계 1. : 장비 우측 상단의 AMPT 버튼을 누른 후 위와 같은 메뉴화면이 나타나는 것을 확 인한다.

단계 2.: Input 항목에서 50 / 75 중에서 선택한다. 파란색이 선택된 것임.

- 50 : 일반적으로 사용되는 N타입, 50옴.

- 75 🛛 : 케이블방송이나 TV의 입력단자로 이용되는 F타입, 75 옴.

과정 2.: ATSC/8VSB 선택

: ATSC/8VSB 방송 방식을 선택하는 과정입니다.



단계 1. : 위 그림과 같이 장비 좌측의 MODE 버튼을 누른다. 단계 2. : 이후 나타난 메뉴에서 TV Analyzer/Receiver 항목을 선택한다. 단계 3. : 위와 같이 화면우측에 메뉴가 표시되고 Digitla TV를 선택한다 단계 4. : 위와 같이 화면우측 하단의 Digital TV Setting 항목을 선택하고 위의 그림과 같이 설정한다. 만일 등화기(Equalizer)를 OFF하고자 하면 Equalizer State 항목을 OFF한다.

과정 3.: 주파수 설정

: 측정하고자 하는 신호의 주파수를 설정하는 과정입니다.



단계 1.: 장비 상단의 FREQ 버튼을 누른다.

단계 2.: 이후 나타난 화면 좌측 메뉴에서 RF메뉴를 선택하고 원하는 주파수를 입력한다.

과정 4.: 측정

: 이제 입력되고 있는 신호를 측정하여 그 값을 확인하는 과정입니다.



단계 1.: 모든 측정기능은 위의 그림과 같이 장비전면의 MEAS 버튼을 이용하여 측정된다. 단계 2.: 측정항목은 Spectrum, Overview, Modulation, Channel Analysis로 구분된다. 각 항목의 세부 측정은 다음과 같이 구성된다.

Spectrum측정



:

Overview측정

Eail	Limit 🧹	Poculte	Limit	Unit
	-60.0.1*	-61.8	10.0	dBm
Constellation		8VSB / Normal	10.0	
MER (rms)	24.0	29.3		dB
MER (peak)	10.0	14.6		dB
EVM (rms)		2.25	4.40	%
EVM (peak)		12.17	22.00	%
BER before RS		5.1e-5(10/10)	2.0e-4	
Packet Error Ratio	*	3.0e-5(40/100)	1.0e-8	
Packet Errors		0	1	/s
Symbol Rate Offset	-30000.0	9.6	30000.0	HZ
MPEG Ts Bitrate	-10000.0	19.3	10000.0	MBit/a
nstellation: 지상파 방송 ATSC는 ER(rms): 입력신호의 실효MER값 ER(peak): 입력신호 중 MER값이 'M(rms): 입력신호의 실효EVM값 'M(peak): 입력신호 중 EVM값이 ER before RS: 에레정정이전의 데	8VSB로 고정 최소가 되는 최소가 되는 이터가 손실도	명됨. peak값 peak값 I는 양.		
5.1e-5은 100000개	중에 5.1개의	bit가 손실됨.		
ket Error Ratio: TS패킷 단위의 어	∥러율을 즉정			
ket Error: TS패킷의 누적 손실 잉	[†] 을 표시			
arrier Freq Offset: 파일롯 주파수의	비 주파수편차	를 표시		
		1		
ymbol Rate Offset: 수신되는 심볼	량의 편차를 3	소시 		

Modulation측정







Channel측정



- 주파수 응답특성과 그룹지연을 함께 측정&표시한다.

자체 점검(Selftest)

: 이기능을 이용하여 장비의 이상유무를 판단할 수 있다.

: 자체점검으로 불량(failed)가 발생한다면 R&S서비스센터(02-3485-1970)로 연락바랍니다.

단계 1.: 장비전면 좌측상단의 🔤 버튼을 눌러 장비를 초기화 합니다.

단계 2. 아래와 같은 순으로 메뉴를 조작하여 Selftest를 수행합니다.



단계 3.: 이후 Selftest Results 버튼을 눌러서 결과를 확인합니다.



단계 4.: 불량이 발생할 경우 아래그림과 같이 해당항복에 FAILED라고 표시된다. 이와 같이 FAILED항목이 발생하면 R&S 서비스센터에 연락한다.

[R&S service center: 02-3485-1977]

Selftes	it					×				
LO- U1: PAS	Unlock Tests: analyzer sweep SED	1 MHz rbw				[
U2: PAS	analyzer sweep SED	zer sweep 30 kHz rbw								
Cal tes pea PAS	Source Test: t description k level [dBm] SED	nominal -30.0	res -28.94	border -2238	state					
Tra tes tra FAI	cking Generator 1 t description .ce level [dBm] LED***	rest: nominal 0.0	min -19.46	m ax -5.22	state					
tra FAI Sel	trace level [dBm] -20.0 -38.85 -24.34 FAILED*** Selftest ERROR; FAILED									
Selftest state: ***FAILED*** FW-Version: 1.93 Date (dd/mm/yyyy): 12/06/2009 Time: 12:22:25 Runtime: 00:19 CPU-Temp.: 57.000000										
					•	1				
Close										